

s[P20] - Procedure voor de APF update of het vervangen van de kaart

Wat moet je doen?


- **Kaartupdate**
Aanbevolen in de meeste gevallen: het doel is om geen gegevens te verliezen zoals bedrijfsuren, keuze van de bedrijfsmodus, programmering, foutmeldingen, enz.
- **Vervanging van de kaart**
Alleen te gebruiken als de kaart leeg is in geval van vervanging door overspanning of andere externe oorzaken.

Welke procedure moet ik volgen?

Voor de procedure heb je een USB-stick nodig om de benodigde bestanden te laden. Volg de onderstaande instructies

[Lees meer over de procedure](#)

Welke versie van de P20 heb je?



sP20-S


Optionele zwarte afstandsbediening (P20S-001-137)

APF update

[Bestand downloaden](#)

De kaart vervangen

[Bestanden downloaden](#)



sP20-B

Optionele zwarte afstandsbediening (P20B-001-137)

APF update

[Bestand downloaden](#)

De kaart vervangen

[Bestanden downloaden](#)